

get

Platí pro PICAXE 20X2, 28X1, 28X2, 40X1, 40X2

Syntaxe:

GET location, variable, variable, WORD variable...

Location – proměnná nebo konstanta určující adresu v pomocné paměti.

Adresní prostor je následující:

0 až 127 pro PICAXE řady X1

0 až 127 pro PICAXE 20X2

0 až 1023 pro ostatní PICAXE řady X2

Variable – proměnná datového typu byte, do níž se hodnota uloží; pokud je požadována datový typ word, je třeba použít slovo WORD a pak teprve název proměnné

Popis:

Přečte hodnotu ze zápisníkové paměti. Funkce neovlivňuje hodnotu ukazatelů (ptr).

Při použití proměnné typu word (s klíčovým slovem WORD) budou uloženy nebo načteny dva bajty (nižší bajt na adresu lokace a vyšší bajt na adresu lokace + 1).

Související příkazy:

- put

Příklad:

```
get 1, b1          ; Načti hodnotu z adresy 1 v pomocné paměti a ulož ji do b1
get 1, word w1     ; Načti hodnotu z adresy 1 a 2 v pomocné paměti
                   ; a ulož ji do w1
```