

# readfirmware

---

Platí pro PICAXE 20X2, 28X2, 40X2

## Syntaxe:

### **READFIRMWARE variable**

**Variable** – proměnná typu byte, do níž je uloženo číslo verze firmwaru.

## Popis:

Načte číslo verze zaváděcího programu nainstalovaného v PICAXE a uloží ho do proměnné. Neplést s číslem verze uživatelského programu.

## Související příkazy:

- readsilicon
- #picaxe

## Příklad:

Načtení verze firmwaru.

```
main: readfirmware b1 ; vlož verzi firmwaru do proměnné b1
```