

readrevision

Platí pro PICAXE 20X2, 28X2, 40X2

Syntaxe:

READREVISION variable

Variable – proměnná typu byte, do níž je uloženo číslo verze uživatelského programu.

Popis:

Přečte číslo revize uživatelského programu, nastavené direktivou `#revision` a uloží do proměnné.

Neplést s číslem verze firmwaru.

Související příkazy:

- `booti2c`
- `#revision`
- `#slot`

Příklad:

```
main: readrevision b1 ; načte číslo revize uživatelského programu do b1
```