

readtable

Platí pro PICAXE řady M2, X1, X2

Syntaxe:

READTABLE location, variable

Location – proměnná nebo konstanta, určující adresu v tabulce

Variable – proměnná datového typu byte, do níž je uložena načtená hodnota

Popis:

Přečte hodnotu z vyhledávací tabulky.

Tabulka může být vložena v rámci nahrávání programu a následně data mohou být čtena, nebo blokově kopírována do paměti RAM.

Související příkazy:

- table
- read
- eeprom
- tablecopy

Příklad:

Vypsání uvítací zprávy na sériový LCD modul.

```
table 0, („Hello World“) ; ulož text do vyhledávací tabulky
```

```
main:
```

```
for b0 = 0 to 10 ; cyklus
```

```
readtable b0,b1 ; načti 1 byte z tabulky
```

```
serout B.7,N2400,(b1) ; odešli 1 byte po sériové lince na LCD
```

```
next b0 ; opakuj cyklus
```