

srset

Platí pro PICAXE 08M2, 14M2, 18M2, 20M2, 20X2, 28X2, 40X2

Syntaxe:

SRSET

Popis:

Nastaví hardwarový klopný obvod.

Příkazy srset a srreset umožňují programové nastavení nebo vynulování hardwarového klopného obvodu. Klopný obvod lze také nastavit nebo vynulovat pomocí vnější a vnitřních periférií. Více u příkazu srlatch.

Související příkazy:

- srlatch
- srreset

Příklad:

Programové nastavení a ovládání SR klopného obvodu.

```
init:          ; inicializace použitých pinů
low B.1
high C.4
srlatch %10001100, %00000000 ; nastavení konfigurace SR obvodu

main:
srset          ; nastav klopný obvod
pause 5000     ; čekej 5 s
srreset        ; vynuluj klopný obvod
pause 5000     ; čekej 5 s
goto main     ; zpět na „main“
```