

swap

Platí pro PICAXE 08M2, 14M2, 18M2, 20M2, 20X2, 28X1, 28X2, 40X1, 40X2

Syntaxe:

SWAP variable1, variable2 ...

Popis:

Příkaz vzájemně zamění obsah proměnných.

Související příkazy:

- let

Příklad:

Opakovaně zaměňuje obsah proměnných b1 a b2, výsledek odesílá na PC.

```
b1 = 5 ; počáteční inicializace
```

```
b2 = 10
```

```
main:
```

```
swap b1,b2 ; výměň obsah proměnných
```

```
debug ; odešli do PC
```

```
pause 1000 ; čekej 1 s
```

```
goto main ; zpět na „main“
```