

tablecopy

Platí pro PICAXE 14M2, 20M2, 18M2+

Syntaxe:

TABLECOPY start_location, block_size

Start_location – počáteční adresa, od níž se budou data kopírovat (0 až 511)

Block_size – velikost datového bloku, který se bude kopírovat do paměti RAM (1 až 512)

Popis:

Zkopíruje vyhledávací tabulku do stejného paměťového prostoru paměti RAM PICAXE. Jedná se o velmi rychlé kopírování bloku dat z tabulky do paměti RAM.

V paměti RAM už je možné používat příkazy peek nebo @bptr. Kopírování končí, pokud je překročena maximální rozsah tabulky (511)

Související příkazy:

- table
- readtable

Příklad:

Překopírování dat z tabulky do paměti RAM a následný výstup na PC.

```
table 0, („Hello World“)      ; ulož data do tabulky

main:
tablecopy 0,5                  ; překopíruj tabulku do RAM
debug                          ; odesli do PC
goto main                      ; zpět na „main“
```