

#freq

Platí pro PICAXE 28, 28A, 28X, 40X

Syntaxe:

#FREQ M4

#FREQ M8

#FREQ M16

Popis:

Nastaví základní taktovací frekvenci pro zavedení programu z PC.

Platí pro PICAXE 28, 28A, 28X a 40X. Není požadováno pro ostatní typy PICAXE, které provedou nastavení automaticky.

Pro nastavení taktovací frekvence PICAXE v programu se používá příkaz setfreq.

Příklad:

```
#freq m8
```