

#sim

Platí pro všechny typy PICAXE. Nastavuje pouze vlastnosti programového editoru, netýká se procesoru

Syntaxe:

#SIM AXE101

#SIM AXE102

#SIM AXE103

#SIM AXE105

#SIM AXE107

#SIM AXE092

Popis:

Simuluje chování PICAXE, zapojeného do příslušného „Projektového kitu“.

Související příkazy:

- #simspeed
- #simtask

Příklad:

```
#sim axe105
```