

# #slot

---

Platí pro PICAXE 20X2, 28X2, 40X2

## Syntaxe:

**#SLOT number**

## Popis:

Vybere vnitřní program (0 až 3), nebo I2C program (4 až 7) pro PICAXE řady X2.

## Související příkazy:

- run
- booti2c
- readrevision
- #revision

## Příklad:

```
#slot 1
```

```
#slot 4
```