

# #terminal

---

Platí pro všechny typy PICAXE. Nastavuje pouze programový editor, netýká se procesoru

## Syntaxe:

**#TERMINAL OFF**

**#TERMINAL baudrate**

**Baudrate** – je přenosová rychlost: 300, 600, 1 200, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400 Baud.

## Popis:

Po nahrání programu do PICAXE se otevře okno sériového terminálu, nastaveného na požadovanou komunikační rychlost.

## Související příkazy:

- #com

## Příklad:

```
#terminal 4800
```