

put

Platí pro PICAXE 20X2, 28X1, 28X2, 40X1, 40X2

Syntaxe:

PUT location, data, data, WORD data ...

Location – proměnná nebo konstanta, určující adresu v pomocné paměti

Adresní prostor je následující:

- 0 až 127** pro PICAXE řady X1
- 0 až 127** pro pro PICAXE 20X2
- 0 až 1023** pro ostatní pro PICAXE řady X2

Data – proměnná datového typu byte, do níž se hodnota uloží; pokud je požadován datový typ word, je třeba použít klíčové slovo WORD a pak teprve proměnnou

Popis:

Uloží hodnotu do zápisníkové paměti. Funkce neovlivňuje hodnotu ukazatelů.

Související příkazy:

- get

Příklad:

```
put 1,b1          ; Ulož proměnou b1 do pomocné paměti na adresu 1
put 1,word w1     ; Ulož proměnnou w1 do pomocné paměti na adresu 1 a 2
```