

# #revision

---

Platí pro PICAXE 20X2, 28X2, 40X2

## **Syntaxe:**

**#REVISION number**

## **Popis:**

Nastaví číslo verze uživatelského programu (1 až 254) pro PICAXE řady X2.

## **Související příkazy:**

- run
- booti2c
- readrevision
- #slot

## **Příklad:**

```
#revision 1
```