

#simspeed

Platí pro všechny typy PICAXE. Nastavuje pouze programový editor, netýká se procesoru.

Syntaxe:

#SIMSPEED value

value – konstanta, udávající zpoždění v milisekundách

Popis:

Nastaví zpoždění mezi příkazy (v milisekundách) při simulaci.

Související příkazy:

- #sim
- #simtask

Příklad:

```
#simspeed 200
```